SONY


3-246-101-**05** (1)

# ラジオカセットプレーヤー


### 取扱説明書•保証書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。







Sony Corporation ©2002 Printed in China

品 名 ラジオカセットプレーヤー

型 名 WM-FX202

保証書 T11-1001A-4

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

### 主な特長

- 本体のキャビネットは環境を考慮した**植物原料プラスチック**を使用
- TV (1~12ch) も聞ける\*3バンドチューナー
- \*地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって 定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を
- TV7局、FM8局、AM7局を記憶させてワンタッチで受信できる プリセット機能
- 重低音を豊かに再生する、**MEGA BASS機能**
- 耳にやさしい音量にする、快適音量 (AVLS)

# 付属品を確かめる

●ソニーマンガン乾電池 ●ヘッドホン R6P(SR)(2本) ●取扱説明書・保証書

●ソニーご相談窓口のご案内

\*付属のマンガン乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池をお すすめします。

#### 安全のために

● 乾電池はコイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保 管しないでください。乾電池の+と-、または乾電池ケースの端子 が金属でつながるとショートし、発熱することがあります。

## 保証書とアフターサービス

●所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 ●保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

#### それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。


http://www.sony.co.jp/

当社ではラジオカセットプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能 な期間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可 能の場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。

# 準備する

# 乾電池を入れる

単3形乾電池 (2本) を、図のように⊕と⊖の向きを正しく入れてく ださい。



乾電池は別売りのソニーアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

### 雷池ぶたがはずれたときは

図のように取り付けます。



# 2 ヘッドホンをつなぐ



# テープを聞く

# 1 カセットを入れる




①手でふたを開ける

②テープのたるみを取ってから奥 まで確実に入れる

③ふたを閉める

# 2 再生する



#### その他のテープ操作

 操作	操作するボタンまたはスイッチ
停止*	■STOP
早送り/巻き戻し**	停止中に▶▶または◀◀

- \* 再生時は、テープが終わりまでくると自動的に止まり、電源が切れます(オート シャットオフ機能)。
- \*\* 早送り/巻き戻しをしてテープが巻き取られたあとそのままにしておくと、電池が 急激に消耗するので、必ず■STOPボタンを押してください。


## ・テープ走行中はカセットぶたを開けないでください。

# ラジオを聞く

テープが停止していることを確認してください。




# 2 「TV」「FM」 または 「AM」 を選ぶ



# 放送局を選ぶ

TUNING +/-をくり返し押して表示窓を見ながら周波数を合わせ




TUNING +または-ボタンを長めに押すと、電波が強い放送局を自 動的に受信して止まります(自動選局)。電波が弱いときは、ボタ ンをくり返し押して周波数を合わせてください。

#### ラジオを消すには

OFFボタンを押します。

# 受信状態をよくするには

アンテナを内蔵しているので、本体の向き や位置を変えて、最もよく受信できる向き にしてお聞きください。



#### FM、テレビ放送

ヘッドホンのコードがアンテナになっているので、できるだけのばして使 います。

#### テレビ放送の受信についてのご注意

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定 められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞く

### ▶ラジオを聞く―応用


# ラジオを聞くときのご注意

#### 受信するとき

- このラジオのテレビ音声回路は、FM放送の受信回路と兼用になっていま す。このため、一部の地域ではテレビ2、または3チャンネルの音声を受 信中、FM放送が混じって聞こえることがあります。その場合はお近くの サービス窓口にご相談ください。
- 本体を他のラジオやテレビ、コンピューターなどに近づけると、ラジオ に雑音が入ることがありますので、離してお使いください。
- 一部の金属製のテープをお使いのとき、受信状態が悪くなるときがあり ます。その場合はテープを抜いてラジオをお聞きください。


#### ステレオ放送を聞くとき

ステレオ放送を聞くときはST/FM MONO切り換えスイッチを「ST」(ステ レオ) に合わせます。雑音が多いときは 「FM MONO」(モノラル) にする と聞きやすくなりますが、ステレオではなくなります。また、AM、テレ ビはステレオにはなりません。



# 放送局を記憶させる

いつも聞く放送局をTV7局、FM8局、AM7局、合わせて22局記憶させる ことができます。



# □ 自動で受信して記憶させる (オートメモリースキャン)

受信できる局を自動的に記憶させます。受信状態のよい場所で操作してく

- 1 TV、FM、AMボタンでバンドを選ぶ。
- 2 ENTERボタンを2秒以上押す。

受信できる放送局が自動的に記憶されていきます。 記憶が完了すると、周波数表示が止まり、最後にプリセットされた番 号が表示されます。

電波が弱いときは記憶できる放送局が少ない場合があります。

(裏面につづく)



FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00 ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

- □ 手動で受信して記憶させる (マニュアルメモリー)
- 1 TV、FM、AMボタンでバンドを選ぶ。
- 2 ENTERボタンを押す。

周波数表示とプリセット番号が点滅します。

- 3 表示の点滅中に、TUNING+または-ボタンを押して記憶させ たい周波数を表示させる。
- 4 表示の点滅中にPRESET +または-ボタンを押して記憶させ たい番号を選ぶ。
- 5 表示の点滅中にENTERボタンを押す。


記憶させたい放送局ごとに、上記の手順をくり返します。新しい放送局を 記憶すると、同じプリセット番号に記憶されていた前の局は消えます。

#### 放送局の記憶を消すには

- 1 「手動で受信して記憶させる」の手順1から2を行い、周波数表 示とプリセット番号を点滅させる。
- 2 表示の点滅中にPRESET+または-ボタンをくり返し押して消 したい放送局のプリセット番号を選ぶ。
- 3 表示の点滅中にTUNING +または-ボタンを押し続けて 「----」\*を点滅させる。
- \* [----] は最大周波数の次あるいは最小周波数の前に表示されます。
- 4 ENTERボタンを押す。

# 記憶させた放送局を聞く


PRESET +または-ボタンを押すだけで受信が簡単にできます。



- 1 TV、FM、AMボタンを押して、バンドを選ぶ。
- 2 PRESET +または-をくり返し押してプリセット番号を選ぶ。

#### ▶その他の機能を使う

# 好みの音に調節する



#### □ 低音を強調する


MEGA BASSを押して「MEGA BASS」を点灯させます。 音がひずんだように聞こえる曲では、音量を下げるか、もう一度押して、 「MEGA BASS」の表示を消します。

# □ 音もれを抑え耳にやさしい音にする (快適音量)

AVLSスイッチを「LIMIT」にします。

AVLSを解除するにはAVLSスイッチを「NORM」にします。

#### □ 誤操作を防ぐ(ホールド機能)



HOLDスイッチを矢印の方向にずらして誤操作を防ぎます。 ラジオのボタンとMEGA BASSボタンの操作ができなくなります。

### ▶電源

# 乾電池の取り替え時期は

電池が消耗すると、電池交換お知らせ表示が点滅します。 テープ走行が不安定になったり、雑音が多くなるので、乾電池は2本とも新

しいものと交換してください。 乾電池は、別売りのソニーアルカリ電池の使用をおすすめします。

# 電池の残量がなくなってくると、表示でお知らせします

表示	<b>₫</b>	<b>₫</b>	TY TY
意味	残量は 充分です。	残量が少なく なってきました。	電池が消耗しています。 しばらくすると、本体の
			動作が止まります。

#### 電池の持続時間について\*

使用乾電池	アーノ冉王時	フンオ安信時
ソニーアルカリ乾電池LR6 (SG)**	約25時間	約40時間
ソニー乾電池R6P (SR)	約7.5時間	約14時間
+ +		

南子情報技術産業協会 (JEITA) の測定方法に基づいています。 (ソニーHF シ リーズカセットテープ使用

\*\*日本製ソニースタミナアルカリ乾電池LR6 (SG) で測定しています。

### ご注意


- ●電池持続時間は、周囲の温度や使用状態、電池の種類により短くなる場合がありま
- ●乾電池の交換は3分以内に行ってください。3分以上経過すると、記憶した放送局は 消えてしまいます。

#### ▶その他

# お手入れ

#### よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、市販の綿棒とクリーニング液でヘッド、キャプスタ ン、ピンチローラーをきれいにしてください。



#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナー やベンジン、アルコールは表面の仕上げを傷めますので使わないでくださ い。

## 使用上のご注意

#### 取り扱いについて

•落としたり重いものを乗せたりしないでください。本機に強いショックを与えた り、圧力をかけたりしないでください。

- 次のような場所に置かないでください。
- 一直射日光があたる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高いところ。
- ーダッシュボードや炎天下で窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)。 一磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど磁気を帯びたところ。
- 一ホコリの多いところ。
- 一風呂場など、湿気の多いところ。
- ●長い間本機を使わなかったときは、1度本機を数分間再生状態にしてからお使い始め
- 動作中はカセットぶたを開けないでください。テープがたるみ、テープを傷めるお それがあります。テープがたるんでしまったときは、必ずたるみを取ってから使用 してください。
- ●長時間テープについて

90分をこえるテープはなるべくお使いにならないでください。テープが非常に薄い ため、動作が不安定になって音がゆれたり、まれに機械に巻き込まれる場合があり ます。また、音が小さかったり、高音ののびが悪くなることがあります。

- ■エンドレスカセットテープについて
- エンドレスカセットテープはお使いにならないでください。機械に巻き込まれる場
- ●ヘッドホンをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用をやめて、医師ま たはソニーの相談窓口に相談してください。

#### ヘッドホンについて

ヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわりの 人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相 談ください。

# 故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

æm

症状	原因	処置	
テープが回っていて も音が聞こえない	電池が消耗している。	乾電池を2本とも新しいものと 交換する。	
ラジオが聞こえない	テープが回っている。	■STOPを押す。	
音量が大きく ならない	AVLSスイッチが 働いている。	AVLSスイッチを「NORM」に する。	
低音が強すぎたり ひずんだように 聞こえる	MEGA BASSスイッチが 働いている。	MEGA BASSを押して、 「MEGA BASS」の表示を消す。	
雑音が入ることが ある	本機の近くで携帯電話 などの電波を発する 機器を使用している。	携帯電話などから離して 使用する。	
雑音が多く、 音質がよくない	電池が消耗している。	乾電池を2本とも新しいものと 交換する。	
	ヘッド、キャプスタン、 ピンチローラーが汚れ ている。	市販の綿棒とクリーニング 液できれいにする。	
音が途切れる 雑音がする	ヘッドホンのプラグが 汚れている。	プラグをきれいにクリーニング する。	
	乾電池が消耗している。	乾電池を2本とも新しいものと 交換する。	
FM の受信状態が 悪い	_	ヘッドホンをしっかりつなぎ、 のばして使う。(「ラジオを聞く」 参照)	
AMの受信状態が 悪い	_	本体を回して受信状態のよいほう に向ける。(「ラジオを聞く」参照)	
表示窓の表示がおかしい		いったん電池を取り出して、3分以上たってから入れ直す。それでもおかしい場合は、電池を30分以上出したままにしておく。いずれの場合も、プリセット番号に記憶させた放送局は消えてしまいます。記憶させ直してください。	
テレビ放送が聞こえない。	国の法令によって定められ	上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、 の法令によって定められています。地上アナログテレビ放送 了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできません。	

## 主な仕様

#### ●カセットプレーヤー部・共通部

トラック方式 コンパクトカセットステレオ

周波数範囲\* 40~15 000 Hz

ヘッドホン (ステレオミニ) ジャック1個 出力端子

負荷インピーダンス 8~300 Ω

実用最大出力 (DC時)\*1 5 mW + 5 mW

雷源 DC 3 V

単3形乾電池2個

電池持続時間\* 乾電池の持続時間については「電源」をご覧ください。乾電池は、 持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。

約91.6×116.1×35.3 mm (幅/高さ/奥行き) (最大突起含まず)

約92.0×116.6×37.8 mm (幅/高さ/奥行き) (突起部含む) 最大外形寸法\*1

質量 約174 g (本体のみ) 約210 g (乾電池含む)

受信周波数 TV(モノラル): 1~12ch\*2 FM (ステレオ): 76.0~90.0MHz

AM (モノラル):531~1 710kHz

#### ●別売りアクセサリー

外形寸法

●ラジオ部

ステレオイヤーレシーバー (ヘッドホン) MDR-E848V、MDR-E837V

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

- \*1 電子情報技術産業協会 (JEITA) 規格による測定値です。
- \*2 地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法令によって定められ ています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機ではテレビの音声を聞くことはできま せん。



(登録 No.264)




-本体主要部のはんだ付けに無鉛はんだを使用しています。 -本体主要部及びアクセサリーのプリント配線板でハロゲン系難 燃剤を使用していません。

-ジップパックパッケージ材、及び付属のヘッドホンのコード に、非塩ビ材を使用しています。

--植物原料プラスチックを本体筐体に使用しています。

# 各部のなまえ



- **1** AVLS (快適音量) スイッチ
- 2 VOLUME (音量) つまみ\* 3 ■STOP (停止) ボタン
- **4 ▶▶**FF (早送り) ボタン
- **5** ►PLAY (再生) ボタン\*\*
- 6 ◀◀REW (巻き戻し) ボタン 7 PRESET +、-(放送局番号選択)
- ボタン
- **8** HOLD (誤操作防止) ボタン

# 9 ST/FM MONO切り換え

- 10 ∁ (ヘッドホン) ジャック MEGA BASS (低音増強)
- スイッチ

スイッチ

12 ENTER (入力) ボタン

13 TUNING +/-ボタン

- 14 TVボタン
- 15 FMボタン
- **16** AMボタン
- 17 OFF (ラジオ電源切) ボタン
- \* 音量「大」の方向に凸点(突起)がつい ています。操作の目印としてお使い ください。
- \*\* ボタンに凸点(突起)がついています。 操作の目印としてお使いください。

#### Listening to the radio

**1** If the HOLD function is on,

slide the HOLD switch in

the opposite direction of

the arrow to unlock the

stopped completely.

**2** Press TV, FM or AM to

select the desired band.

Make sure that the tape has

### **Preparations** To insert batteries

Slide open the battery compartment lid, and insert two R6 (size AA) dry batteries with correct polarity.

#### When to replace the batteries

Replace the batteries when "□" flashes in the display.

#### Battery life\* (approximate hours)

Association). (Using a Sony HF

"STAMINA" alkaline dry batteries

\*\*When using Sony LR6 (SG)

• The battery life may be shorter

depending on the operating

condition, the surrounding

Playing a tape

**1** Insert a cassette.

**2** Press ►PLAY.

VOLUME.

Stop playback\*

Fast-forward or

rewind the tape\*\*

function).

the tape is running

temperature and battery type.

Adjust the volume with

\* When the tape ends, the depressed button ►PLAY is released

\*\* If you leave the unit after the tape

has been wound or rewound, the batteries will be consumed rapidly.

Do not open the cassette holder while

automatically (Auto shut-off

Be sure to press ■STOP.

Press

■STOP

**▶** or **◄** 

series cassette tape)

(produced in Japan).

	Sony alkaline LR6 (SG)**	Sony R6P (SR)	Press TUNING +/- to tune in to the desired station.
Playback Radio	25 7.5 40 14	7.5	If you hold down TUNING
		14	+/- for a few seconds, the Walkman starts scanning
JEITA (Ja	d value by the sta pan Electronics a ion Technology Ir	nd	for stations and stops each time a station is tuned.

controls.

#### To turn off the radio Press OFF.

To improve broadcast reception For AM, reorient the unit itself.

#### For FM/TV, extend the headphones/earphones cord (antenna) or adjust ST/FM MONO.

#### If the broadcast becomes noisy when a cassette with a metallic shell or label is inserted, remove the cassette.

# stations

You can preset up to 22 stations — 7 for TV, 8 for FM and 7 for AM.

#### Tuning in to and storing radio stations automatically (Automemory scanning function)

- 1 Press TV, FM or AM to select the band.
- **2** Press ENTER for more than 2 seconds The Walkman starts searching and storing the stations and stops when all the receivable stations are stored. Then the last preset number appears.

#### **Presetting stations** manually

- 1 Press TV, FM or AM to select the band
- 2 Press ENTER. The frequency digits and a preset number flash in the
- the preset number are flashing, tune in to a station you wish to store using TUNING +/-. 4 While the frequency digits and the preset number are flashing,

**3** While the frequency digits and

select a preset number using

PRESET +/-. **5** While the frequency digits and the preset number are flashing, press ENTER.

### To cancel the stored station

- **1** Follow the steps 1 and 2 above. The frequency digits and a preset number flash in the display.
- 2 While the frequency digits and the preset number are flashing, select the preset number you want to cancel using PRESET
- **3** While the frequency digits and the preset number are flashing, press and hold TUNING +/until "---" is flashing. 4 Press ENTER.

#### Playing the preset radio stations

- 1 Press TV. FM or AM to select the desired band. 2 Press PRESET +/- to select the
- preset number.

### **Using other functions**

## **Emphasizing bass sound**

Press MEGA BASS. "MEGA BASS" appears in the

If the sound is distorted, turn down the volume or select normal mode.

#### **Protecting your hearing— AVLS (Automatic Volume Limiter System)**

Set AVLS to LIMIT. The maximum

volume is kept down to protect vour ears. To cancel the AVSL function, set AVLS to NORM.

# **Locking the controls**

Set the HOLD switch in the direction of the arrow to lock the

The hold function only locks the radio operation buttons and MEGA

# Presetting radio